DE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE LAMPE

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bevor Sie das Produkt installieren, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur weiteren Verwendung auf.

PARAMETERTABELLE

Kategorie	LED Deckenleuchte
Leistung	36W
Material	PC
Eingangsspannung	AC 220~240V
Farbtemperatur	3000~6500K
Lichtfluss	3600LM±10%
Dimmenbereich	10%-100%
Beleuchtungswinkel	120°
Reichweite der Fernbedienung	< 30M
Farbwiedergabeindex	≥80Ra
Betriebstemperatur	-20 ~ +55°C
Lebensdauer	30000H
Zertifizierungen	CE ROHS
Schutzart	IP40

ANWENDUNGSSZENARIEN

Geeignet für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro, Hotel usw.

ACHTUNG

Wenn die Verpackung beschädigt ist oder ein Problem mit der Funktion besteht, wenden Sie sich bitte an den Händler und geben Sie die Bestellnummer und entsprechende Bilder für einen schnelleren und besseren Service an.

FERNBEDIENUNG

1	•	Anzeigelampe	
2	ON OFF	Haupt-EIN/AUS	
3		Speicherfunktion	
4		Helligkeit +	
5		Helligkeit -	
6		Farbtemperatur +	
7		Farbtemperatur -	
8		Farbtemperatur (3000K/4000K/6000K) wechseln	
9		Nachtlicht-Modus	
10	30min	30min Timer-Funktion	
11	ON 1 OFF	Gruppe 1 - EIN/AUS	**Nur für die Gruppierung mehrerer Lampen nicht für drei Teile der gleichen Lampe**
12	ON 2 OFF	Gruppe 2 - EIN/AUS	
13	ON 3 OFF	Gruppe 3 - EIN/AUS	

Bedienungsanleitung

1.Kopplung von Fernbedienung und Leuchte
Schalten Sie die Leuchte ein und halten Sie innerhalb von 3 Sekunden die Taste "(ON/OFF)" auf der Fernbedienung gedrückt. Sobald die Leuchte einmal blinkt, ist die Kopplung erfolgreich.

2. Synchron- und getrennte Steuerung mehrerer Leuchten
Synchrone Steuerung: Koppeln Sie alle Leuchten nacheinander gemäß den Schritten 1
Getrennte Steuerung: Schalten Sie die Leuchte ein und halten Sie innerhalb von 3 Sekunden die Taste "ON-1", "ON-2" oder "ON-3" gedrückt, bis die Leuchte blinkt. Koppeln Sie anschließend verschiedene Leuchten einzeln mit den jeweiligen ON-Tasten. Jede ON-Taste kann mit einer oder mehreren Leuchten gekoppelt werden

3. Sperrmodus
Sperren: Drücken Sie kurz die Taste "(🔒)". Die Leuchte blinkt einmal und bestätigt damit den Sperrzustand.
Entsperren: Halten Sie die Taste "(🔒)" länger gedrückt. Die Leuchte blinkt zweimal und bestätigt damit die Entsperrung.
Hinweis: Sie können Ihre bevorzugte Farbtemperatur und Helligkeit sperren. Wenn Sie die Leuchte das nächste Mal – unabhängig von der Situation – über den Wandschalter einschalten, erscheint stets der von Ihnen gesperrte Lichtzustand.

4. Speicherfunktion
A: Ein-/Ausschalten per Fernbedienung: Wenn Sie die Leuchte über die Fernbedienung einschalten, wird beim nächsten Einschalten der Zustand des Lichts beibehalten, der beim Ausschalten vorlag.
B: Ein-/Ausschalten per Wandschalter:
a.Bei aktiviertem Sperrmodus: Wird die Leuchte über den Wandschalter eingeschaltet, erscheint immer der gesperrte Lichtzustand – unabhängig von der vorherigen Situation.
b.Bei nicht aktiviertem Sperrmodus:Wenn Sie die Leuchte nach mehr als 15 Sekunden wieder einschalten, wird der Zustand des Lichts beibehalten, der beim Ausschalten vorlag. Wenn Sie die Leuchte innerhalb von 3 Sekunden nach dem Ausschalten wieder einschalten, wechselt die Leuchte automatisch die Lichtzustände in folgender Reihenfolge (3000K → 4000K → 6000K → Nachtlicht).

Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Warum funktioniert die Speicherfunktion der Wandtaste nicht mehr?
Wenn die Leuchte das letzte Mal über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde und Sie sie jetzt über die Wandtaste einschalten, müssen Sie die Wandtaste zuerst ausschalten und dann wieder einschalten. Wenn die Leuchte nicht im Sperrmodus ist, wechselt sie automatisch die Farbtemperatur.

Frage 2: Was tun, wenn die Deckenleuchte auf Drücken der Fernbedienungstasten überhaupt nicht reagiert?
Überprüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung ausreichend geladen sind.
Beobachten Sie, ob die Leuchtanzeige der Fernbedienung beim Drücken der Taste aufleuchtet:
- Wenn die Leuchtanzeige normal aufleuchtet, aber die Leuchte nicht gesteuert werden kann, versuchen Sie, die Kopplung erneut durchzuführen (siehe Schritte unter „Bedienung 1“).
- Wenn die Leuchtanzeige nicht aufleuchtet, ersetzen Sie die Batterien oder wenden Sie sich an den Verkäufer, um eine neue Fernbedienung zu erhalten.

Frage 3: Warum scheint die Leuchte nach der Installation zu wackeln?
Dieses Produkt wurde vor dem Ausliefern strengen Stabilitäts- und Strukturtests unterzogen. Überprüfen Sie bitte die Installationsschritte und stellen Sie sicher, dass jede Schraube korrekt in das Bohrloch eingesetzt und vollständig angezogen ist. Wenn Sie feststellen, dass Installationsteile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte umgehend an den Verkäufer, um Ersatzteile zu erhalten.

EN

INSTRUCTION MANUAL FOR THE LAMP

Thank you for your purchase! Before install the product, Please read this instruction carefully, and keep it for further reference.

PARAMETERS TABLE

Category	LED ceiling light
Wattage	36W
Material	PC
Input	AC 220~240V
Color Temperature	3000~6500K
Luminous Flux	3600LM±10%
Dimming range	10%-100%
Beam Angle	120°
Remote control sensing range	< 30M
Color Renderina Index	≥80Ra
Working Temperature	-20 ~ +55°C
Lifetime	30000H
Certifications	CE ROHS
IP Grade	IP40

APPLICATION SCENARIOS

The lamp is applicable for the living room, bedroom, office, hotel etc.

ATTENTION

If the package is damaged, please provide the order number and damaged picture to the retailer to get a replacement. If it is a functional problem, you can contact the retailer directly for fast after-sales service.

REMOTE CONTROL

1	•	Indicator light	
2	ON/OFF	Main ON/OFF	
3	🔒	Memory Function	
4	☀+	Brightness +	
5	☀-	Brightness -	
6	✳+	Colour temperature +	
7	✳-	Colour temperature -	
8	↻	Change color temperature (3000K/4000K/6500K)	
9	☾	Night Light Mode	
10	30min	30-min timer function	
11	ON 1 OFF	Group 1 - ON/OFF	⚠ Only for multiple lamps grouping not for three parts of the same lamp
12	ON 2 OFF	Group 2 - ON/OFF	
13	ON 3 OFF	Group 3 - ON/OFF	

Operating Instructions

1. Pairing the Remote Control with the Light
Switch on the light and press and hold the "ON/OFF" button on the remote control within 3 seconds. As soon as the light flashes once, pairing is successful.

2. Synchronised and Separate Control of Multiple Lights
Synchronised control: Pair all the lights one after the other according to the steps in section 1.
Separate control: Switch on the light and press and hold the "ON-1", "ON-2" or "ON-3" button within 3 seconds until the light flashes. Then pair different lights individually with the respective ON buttons. Each ON button can be paired with one or more lights.

3. Lock Mode
Lock: Briefly press the "🔒" button. The light flashes once to confirm the locked state.
Unlock: Press and hold the "🔒" button. The light flashes twice to confirm unlocking.
Note: You can lock in your preferred colour temperature and brightness. The next time you switch on the light via the wall switch – regardless of the situation – the locked lighting state will always appear.

4. Memory Function
A: Switching on/off via remote control: When you switch on the light using the remote control, the light state that was active when it was switched off is retained the next time it is switched on.
B: Switching on/off via wall switch:
• a. With lock mode activated: When the light is switched on via the wall switch, the locked lighting state always appears – regardless of the previous situation.
• b. With lock mode not activated: If you switch the light back on after more than 15 seconds, the light state that was active when it was switched off is retained. If you switch the light back on within 3 seconds of turning it off, the light automatically cycles through the light states in the following order (3000K → 4000K → 6000K → night light).

Frequently Asked Questions

Question 1: Why does the memory function of the wall switch no longer work?
If the light was last switched off using the remote control and you now switch it on using the wall switch, you must first switch the wall switch off and then on again. If the light is not in lock mode, it will automatically change the colour temperature.

Question 2: What should I do if the ceiling light does not react at all when the remote control buttons are pressed?
• Check whether the remote control batteries are sufficiently charged.
• Observe whether the indicator light on the remote control lights up when a button is pressed:
If the indicator light lights up normally but the light cannot be controlled, try pairing it again (see steps under "Operation 1").
If the indicator light does not light up, replace the batteries or contact the seller to obtain a new remote control.

Question 3: Why does the light seem to wobble after installation?
This product underwent strict stability and structural tests before delivery. Please check the installation steps and make sure that every screw is correctly inserted into the drill hole and fully tightened. If you find that installation parts are missing or damaged, please contact the seller immediately to obtain replacement parts.

FR MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR LA LAMPE

Merci pour votre achat ! Avant d'installer le produit, veuillez lire attentivement cette instruction et la conserver pour référence ultérieure

TABLEAU DES PARAMÈTRES

Catégorie	Plafonnier LED
Puissance	36W
Matériau	PC
Tension d'entrée	AC 220~240V
Couleur de température	3000K~6500K
Flux de lumière	3600LM±10%
Luminosité dimmable	10%-100%
L'angle d'éclairage	120°
Portée de la télécommande	< 30M
Indice de rendu des couleurs	≥80Ra
Température de fonctionnement	-20 ~ +55°C
Durée de vie movenne	30000H
Certifications	CE ROHS
Classe de protection	IP40

SCÉNARIOS D'APPLICATION

Le lampadaire convient au salon, à la chambre à coucher, au bureau, à l'hôtel,etc.

ATTENTION

Si l'emballage est endommagé ou s'il y a un problème avec le fonctionnement, veuillez contacter le vendeur et fournir le numéro de commande et les images correspondantes pour un service plus rapide et meilleur.

TÉLÉCOMMANDE

1	•	Lampe de témoin	
2	ON/OFF	Principale Allumez/Éteindre	
3		Fonction mémoire	
4		Luminosité +	
5		Luminosité -	
6		Température de la couleur +	
7		Température de la couleur -	
8		Changement de température de couleur (3000K/4000K/6500K)	
9		Mode de Veilleuse	
10		Éteint automatiquement après 30mins	
11	ON/OFF 1	Groupe 1 Allumez/Éteindre	Uniquement pour les groupes de lampes multiples pas pour trois parties de la même lampe
12	ON/OFF 2	Groupe 2 Allumez/Éteindre	
13	ON/OFF 3	Groupe 3 Allumez/Éteindre	

Notice d'utilisation

1. Appairage de la télécommande avec le luminaire
Allumez le luminaire et maintenez enfoncée la touche « ON/OFF » de la télécommande dans les 3 secondes. Dès que le luminaire clignote une fois, l'appairage est réussi.

2. Commande synchronisée et séparée de plusieurs luminaires
Commande synchronisée: Appairez tous les luminaires les uns après les autres selon les étapes de la section 1.
Commande séparée: Allumez le luminaire et maintenez enfoncée la touche « ON-1 », « ON-2 » ou « ON-3 » dans les 3 secondes jusqu'à ce que le luminaire clignote. Appairez ensuite différents luminaires individuellement avec les touches ON correspondantes. Chaque touche ON peut être appairée avec un ou plusieurs luminaires.

3. Mode Verrouillage
Verrouiller: Appuyez brièvement sur la touche « 🔒 ». Le luminaire clignote une fois pour confirmer l'état verrouillé.
Déverrouiller: Maintenez enfoncée la touche « 🔒 ». Le luminaire clignote deux fois pour confirmer le déverrouillage.
Remarque: Vous pouvez verrouiller votre température de couleur et votre luminosité préférées. La prochaine fois que vous allumerez le luminaire via l'interrupteur mural – quelle que soit la situation – l'état d'éclairage verrouillé apparaîtra toujours.

4. Fonction Mémoire
A: Allumage/extinction via la télécommande: Lorsque vous allumez le luminaire avec la télécommande, l'état d'éclairage qui était actif lors de l'extinction est conservé lors du prochain allumage.
B: Allumage/extinction via l'interrupteur mural:
• a. Avec le mode verrouillage activé: Lorsque le luminaire est allumé via l'interrupteur mural, l'état d'éclairage verrouillé apparaît toujours – quelle que soit la situation précédente.
• b. Avec le mode verrouillage non activé: Si vous rallumez le luminaire après plus de 15 secondes, l'état d'éclairage qui était actif lors de l'extinction est conservé. Si vous rallumez le luminaire dans les 3 secondes suivant l'extinction, le luminaire change automatiquement d'état d'éclairage dans l'ordre suivant (3000K → 4000K → 6000K → veilleuse).

Foire aux questions

Question 1 : Pourquoi la fonction mémoire de l'interrupteur mural ne fonctionne-t-elle plus ?
Si le luminaire a été éteint la dernière fois avec la télécommande et que vous l'allumez maintenant via l'interrupteur mural, vous devez d'abord éteindre puis rallumer l'interrupteur mural. Si le luminaire n'est pas en mode verrouillage, il changera automatiquement de température de couleur.

Question 2 : Que faire si le plafonnier ne réagit pas du tout à l'appui des touches de la télécommande ?
• Vérifiez si les piles de la télécommande sont suffisamment chargées.
• Observez si le voyant lumineux de la télécommande s'allume lors de l'appui sur une touche :
Si le voyant s'allume normalement mais que le luminaire ne peut pas être commandé, essayez de refaire l'appairage
(voir les étapes sous « Opération 1 »).
Si le voyant ne s'allume pas, remplacez les piles ou contactez le vendeur pour obtenir une nouvelle télécommande.

Question 3 : Pourquoi le luminaire semble-t-il instable après l'installation ?
Ce produit a été soumis à des tests rigoureux de stabilité et de structure avant sa livraison. Veuillez vérifier les étapes d'installation et vous assurer que chaque vis est correctement insérée dans le trou de perçage et entièrement serrée.
Si vous constatez que des pièces de fixation sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter immédiatement le vendeur pour obtenir des pièces de rechange.

IT MANUALE DI ISTRUZIONI PER LA LAMPADA

Grazie per l'acquisto! Prima di installare il prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per ulteriori riferimenti.

TABELLA DEI PARAMETRI

Categoria	Plafoniera LED Soffitto
Potenza	36W
Materiale	PC
Tensione in ingresso	AC 220~240V
Temperatura di colore	3000K~6500K
Flusso luminoso	3600LM±10%
Gamma di oscuramento	10%-100%
L'angolo di iluminazione	120°
Gamma di rilevamento del Telecomando	< 30M
Indice di resa cromatica	≥80Ra
Temperatura di lavoro	-20 ~ +55°C
Vita operativa	30000H
Certificazione	CE ROHS
Classe di protezione	IP40

SCENARI APPLICATIVI

Applicabile per soggiorno, camera da letto, ufficio, hotel, aula, ecc.

ATTENZIONE

Se il pacco è danneggiato, fornire il numero d'ordine e l'immagine danneggiata al rivenditore per ottenere una sostituzione. Se si tratta di un problema funzionale, puoi contattare direttamente il rivenditore per un rapido servizio post-vendita.

TELECOMANDO

1	•	Spia	
2	ON/OFF	Principale ON/OFF	
3	🔒	Funzione memoria	
4	☀+	Luminosità +	
5	☀-	Luminosità -	
6	✳+	Temperatura di colore +	
7	✳-	Temperatura di colore -	
8	↻	Modificare la temperatura del colore (3000K/4000K/6500K)	
9	☾	Modalità luce notturna	
10	30min	Funzione timer da 30 minuti	
11	ON 1 OFF	Gruppo 1 - ON/OFF	⚠ **Solo per lampade multiple raggruppamento non per tre parti della stessa lampada**
12	ON 2 OFF	Gruppo 2 - ON/OFF	
13	ON 3 OFF	Gruppo 3 - ON/OFF	

Istruzioni per l'uso

1. Abbinamento del telecomando con la lampada
Accendere la lampada e tenere premuto il tasto " (ON/OFF) " sul telecomando entro 3 secondi. Non appena la lampada lampeggia una volta, l'abbinamento è riuscito.

2. Controllo sincronizzato e separato di più lampade
Controllo sincronizzato: Abbinare tutte le lampade una dopo l'altra seguendo i passaggi del punto 1.
Controllo separato: Accendere la lampada e tenere premuto il tasto "ON-1", "ON-2" o "ON-3" entro 3 secondi finché la lampada non lampeggia. Quindi abbinare singolarmente le diverse lampade ai rispettivi tasti ON. Ogni tasto ON può essere abbinato a una o più lampade.

3. Modalità Blocco
Bloccare: Premere brevemente il tasto " 🔒 ". La lampada lampeggia una volta per confermare lo stato bloccato.
Sbloccare: Tenere premuto il tasto " 🔒 ". La lampada lampeggia due volte per confermare lo sblocco.
Nota: È possibile bloccare la temperatura di colore e la luminosità preferite. La prossima volta che si accende la lampada tramite l'interruttore a parete – indipendentemente dalla situazione – verrà sempre visualizzato lo stato luce bloccato.

4. Funzione Memoria
A: Accensione/spegnimento tramite telecomando: Quando si accende la lampada con il telecomando, lo stato della luce presente al momento dello spegnimento viene mantenuto all'accensione successiva.
B: Accensione/spegnimento tramite interruttore a parete:
• a. Con modalità blocco attivata: Quando la lampada viene accesa tramite l'interruttore a parete, viene sempre visualizzato lo stato luce bloccato – indipendentemente dalla situazione precedente.
• b. Con modalità blocco non attivata: Se si riaccende la lampada dopo più di 15 secondi, lo stato della luce presente al momento dello spegnimento viene mantenuto. Se si riaccende la lampada entro 3 secondi dallo spegnimento, la lampada cambia automaticamente gli stati della luce nel seguente ordine (3000K → 4000K → 6000K → luce notturna).

Domande frequenti

Domanda 1: Perché la funzione memoria dell'interruttore a parete non funziona più?
Se la lampada è stata spenta l'ultima volta con il telecomando e ora la si accende tramite l'interruttore a parete, è necessario prima spegnere e riaccendere l'interruttore a parete. Se la lampada non è in modalità blocco, cambierà automaticamente la temperatura di colore.

Domanda 2: Cosa fare se la plafoniera non reagisce affatto alla pressione dei tasti del telecomando?
• Verificare che le batterie del telecomando siano sufficientemente cariche.
• Osservare se l'indicatore luminoso del telecomando si accende quando si preme un tasto:
Se l'indicatore si accende normalmente ma non è possibile controllare la lampada, provare a ripetere l'abbinamento
(vedere i passaggi al punto "Istruzioni 1").
Se l'indicatore non si accende, sostituire le batterie o rivolgersi al venditore per ottenere un nuovo telecomando.

Domanda 3: Perché la lampada sembra traballante dopo l'installazione?
Questo prodotto è stato sottoposto a rigorosi test di stabilità e struttura prima della spedizione. Verificare le fasi di installazione e assicurarsi che ogni vite sia correttamente inserita nel foro e completamente serrata. Se si riscontra la mancanza o il danneggiamento di parti di montaggio, contattare immediatamente il venditore per ricevere i pezzi di ricambio.

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA LÁMPARA

Gracias por su compra! Antes de instalar el producto, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas como referencia.

TABLA DE PARÁMETROS

Categoría	Plafón LED de Techo
Potencia en vatios	36W
Material	PC
Voltaje de entrada	AC 220~240V
Temperatura de color	3000K~6500K
Flujo luminoso	3600LM±10%
Rango de brillo	10%-100%
El ángulo de iluminación	120°
Rango de detección de control remoto	< 30M
índice de reproducción cromática	≥80Ra
Temperatura de trabajo	-20 ~ +55°C
Duración de vida	30000H
Certificaciones	CE ROHS
Clase de protección	IP40

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Aplicable para sala de estar, dormitorio, oficina, hotel, etc.

ATENCIÓN

Si el paquete está dañado, proporcione el número de pedido y la imagen dañada al minorista para obtener un reemplazo. Si se trata de un problema funcional, puede comunicarse directamente con el minorista para obtener un servicio posventa rápido.

CONTROL REMOTO

1	•	Luz indicadora	
2	ON/OFF	Principal ON/OFF	
3		Función memoria	
4		Brillo +	
5		Brillo -	
6		Temperatura de color +	
7		Temperatura de color -	
8		Cambiar la temperatura de color (3000K/4000K/6500K)	
9		Modo de luz nocturna	
10	30min	Función de temporizador de 30 minutos	
11	ON 1 OFF	Grupo 1 - ON/OFF	⚠ Sólo para agrupación de varias lámparas no para tres partes de la misma lámpara
12	ON 2 OFF	Grupo 2 - ON/OFF	
13	ON 3 OFF	Grupo 3 - ON/OFF	

Instrucciones de funcionamiento

1. Emparejamiento del mando a distancia con la luminaria
Encienda la luminaria y mantenga pulsado el botón "ON/OFF" del mando a distancia en un plazo de 3 segundos. En cuanto la luminaria parpadee una vez, el emparejamiento se habrá realizado correctamente.

2. Control sincronizado y separado de varias luminarias
Control sincronizado: Empareje todas las luminarias una tras otra siguiendo los pasos del punto 1.
Control separado: Encienda la luminaria y mantenga pulsado el botón "ON-1", "ON-2" o "ON-3" en un plazo de 3 segundos hasta que la luminaria parpadee. A continuación, empareje diferentes luminarias individualmente con los botones ON correspondientes. Cada botón ON puede emparejarse con una o varias luminarias.

3. Modo Bloqueo
Bloquear: Pulse brevemente el botón " 🔒 ". La luminaria parpadea una vez para confirmar el estado bloqueado.
Desbloquear: Mantenga pulsado el botón " 🔒 ". La luminaria parpadea dos veces para confirmar el desbloqueo.
Nota: Puede bloquear su temperatura de color y brillo preferidos. La próxima vez que encienda la luminaria a través del interruptor de pared – independientemente de la situación – siempre aparecerá el estado de luz bloqueado.

4. Función de Memoria
A: Encendido/apagado por mando a distancia: Cuando encienda la luminaria con el mando a distancia, el estado de luz que estaba activo al apagarla se mantiene la próxima vez que se encienda.
B: Encendido/apagado por interruptor de pared:
• a. Con el modo bloqueo activado: Cuando la luminaria se enciende a través del interruptor de pared, siempre aparece el estado de luz bloqueado – independientemente de la situación anterior.
• b. Con el modo bloqueo no activado: Si vuelve a encender la luminaria después de más de 15 segundos, se mantiene el estado de luz que estaba activo al apagarla. Si vuelve a encender la luminaria en los 3 segundos siguientes al apagado, la luminaria cambia automáticamente los estados de luz en el siguiente orden (3000K → 4000K → 6000K → luz nocturna).

Preguntas frecuentes

Pregunta 1: ¿Por qué la función de memoria del interruptor de pared ya no funciona?
Si la última vez se apagó la luminaria con el mando a distancia y ahora la enciende con el interruptor de pared, primero debe apagar y volver a encender el interruptor de pared. Si la luminaria no está en modo bloqueo, cambiará automáticamente la
temperatura de color.

Pregunta 2: ¿Qué hacer si la lámpara de techo no reacciona en absoluto al pulsar los botones del mando a distancia?
• Verifique que las pilas del mando a distancia tengan suficiente carga.
• Observe si el indicador luminoso del mando a distancia se enciende al pulsar un botón:
Si el indicador se enciende normalmente pero la luminaria no se puede controlar, intente realizar el emparejamiento de nuevo
(consulte los pasos en "Funcionamiento 1").
Si el indicador no se enciende, sustituya las pilas o póngase en contacto con el vendedor para obtener un nuevo mando a distancia.

Pregunta 3: ¿Por qué parece que la luminaria se tambalea después de la instalación?
Este producto ha sido sometido a rigurosas pruebas de estabilidad y estructura antes de su envío. Compruebe los pasos de instalación y asegúrese de que cada tornillo esté correctamente insertado en el orificio y completamente apretado. Si detecta que faltan piezas de montaje o están dañadas, póngase en contacto con el vendedor inmediatamente para obtener piezas de repuesto.

NL GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE LAMP

Hartelijk dank voor uw aankoop! Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en bewaar deze voor later gebruik.

PARAMETER TABEL

Categorie	LED-plafondlamp
Vermogen	36W
Materiaal	PC
Voeding	AC 220~240V
Kleurtemperatuur	3000~6500K
Lichtstroom	3600LM±10%
Dimbereik	10%-100%
Stralingshoek	120°
Bereik afstandsbediening	< 30M
Kleurweergave-index	≥80Ra
Bedrijfstemperatuur	-20 ~ +55°C
Levensduur	30000H
Certificeringen	CE ROHS
IP-klasse	IP40

TOEPASSINGSSCENARIO'S

De lamp is geschikt voor de woonkamer, slaapkamer, kantoor, hotel enz.

LET OP

Als het pakket beschadigd is, geef dan het bestelnummer en een foto van de schade door aan de verkoper om een vervangend exemplaar te krijgen. Als het om een functioneel probleem gaat, kun je rechtstreeks contact opnemen met de verkoper voor snelle klantenservice.

AFSTANDSBEDIENING

1	•	Controlelampje	
2	ON/OFF	Hoofdschakelaar AAN/UIT	
3		Geheugenfunctie	
4		Helderheid +	
5		Helderheid -	
6		Kleurtemperatuur +	
7		Kleurtemperatuur -	
8		Kleurtemperatuur wijzigen (3000K/4000K/6500K)	
9		Nachtlichtmodus	
10	30min	Timerfunctie van 30 minuten	
11	ON 1 OFF	Groep 1 - AAN/UIT	**Alleen voor het groeperen van meerdere lampen, niet voor drie onderdelen van dezelfde lamp**
12	ON 2 OFF	Groep 2 - AAN/UIT	
13	ON 3 OFF	Groep 3 - AAN/UIT	

Gebruiksaanwijzing

1. De afstandsbediening koppelen aan de lamp
Schakel de lamp in en houd binnen 3 seconden de knop "ON/OFF" op de afstandsbediening ingedrukt. Zodra de lamp één keer knippert, is het koppelen gelukt.

2. Gesynchroniseerde en afzonderlijke bediening van meerdere lampen
Gesynchroniseerde bediening: koppel alle lampen één voor één volgens de stappen in paragraaf
Afzonderlijke bediening: schakel de lamp in en houd binnen 3 seconden de knop "ON-1", "ON-2" of "ON-3" ingedrukt totdat de lamp knippert. Koppel vervolgens de verschillende lampen afzonderlijk aan de bijbehorende ON-knoppen. Elke ON-knop kan aan één of meerdere lampen worden gekoppeld

3. Vergrendelingsmodus
Vergrendelen: Druk kort op de knop "🔒". Het lampje knippert één keer om aan te geven dat de vergrendeling is ingeschakeld.
Ontgrendelen: Houd de knop "🔒" ingedrukt. Het lampje knippert twee keer om aan te geven dat de vergrendeling is opgeheven.
Opmerking: U kunt de door u gewenste kleurtemperatuur en helderheid vergrendelen. De volgende keer dat u de lamp via de wandschakelaar inschakelt – ongeacht de situatie – wordt altijd de vergrendelde verlichtingsstand weergegeven.

4. Geheugenfunctie
A: In- en uitschakelen via de afstandsbediening: Wanneer u de lamp met de afstandsbediening inschakelt, blijft de lichtstand die actief was toen de lamp werd uitgeschakeld, behouden bij de volgende keer dat deze wordt ingeschakeld.
B: In- en uitschakelen via de wandschakelaar:
a. Met de vergrendelingsmodus geactiveerd: Wanneer de lamp via de wandschakelaar wordt ingeschakeld, verschijnt altijd de vergrendelde lichtstand – ongeacht de eerdere situatie.
b. Als de vergrendelingsmodus niet is geactiveerd: Als u de lamp na meer dan 15 seconden weer inschakelt, blijft de lichtstand behouden die actief was toen de lamp werd uitgeschakeld. Als u de lamp binnen 3 seconden na het uitschakelen weer inschakelt, doorloopt de lamp automatisch de lichtstanden in de volgende volgorde
(3000K -> 4000K -> 6000K -> nachtlampje).

Veelgestelde vragen

Vraag 1: Waarom werkt de geheugenfunctie van de wandschakelaar niet meer?
Als het licht de laatste keer met de afstandsbediening is uitgeschakeld en je het nu met de wandschakelaar inschakelt, moet je de wandschakelaar eerst uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Als het licht niet in de vergrendelingsmodus staat, verandert de kleurtemperatuur automatisch.

Vraag 2: Wat moet ik doen als de plafondlamp helemaal niet reageert wanneer ik op de knoppen van de afstandsbediening druk?
Controleer of de batterijen van de afstandsbediening voldoende zijn opgeladen.
Kijk of het indicatielampje op de afstandsbediening gaat branden wanneer je op een knop drukt:
Als het indicatielampje normaal gaat branden maar de lamp niet kan worden bediend, probeer dan opnieuw te koppelen
(zie de stappen onder „Handeling 1").
Als het indicatielampje niet gaat branden, vervang dan de batterijen of neem contact op met de verkoper voor een nieuwe afstandsbediening.

Vraag 3: Waarom lijkt de lamp na de montage te wiebelen?
Dit product is vóór levering onderworpen aan strenge stabiliteits- en constructietests. Controleer de montage-instructies en zorg ervoor dat elke schroef correct in het boorgat is geplaatst en volledig is aangedraaid. Mocht u constateren dat er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper om vervangende onderdelen te verkrijgen.